



PISTOLET DO PIANY POLIURETANOWEJ

TEFLONOWY (PTFE COATED)

T-NB-PDPT-002

Instrukcja obsługi pistoletu:

1. Przed nakręceniem puszki z pianą PU należy przeprowadzić kontrole pistoletu:

- a. drożność wylotu lufy
- b. drożność gniazda z zaworem oraz kulki w zaworze
- c. czystość gwintu w gnieździe

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu powyższych elementów, należy przeprowadzić ich czyszczenie.

2. Należy zapoznać się z instrukcją załączoną przez producenta piany. Energicznie wstrząsać pianą zgodnie z zaleceniami i następnie nakręcić puszkę na gniazdo w pistolecie. Przed nakręceniem puszki zaleca się posmarowanie gniazda wazeliną lub smarem syntetycznym.

W przypadku wycieku piany podczas nakręcania należy natychmiast go usunąć, nie dopuszczając do wyschnięcia.

3. Nacisnąć spust pistoletu, aby cały kanał podawania wypełnił się pianą. Następnie używając pokrętła regulacyjnego nastawić odpowiedni strumień.
4. W trakcie pracy należy zwracać uwagę, aby pistolet zawsze pracował w pozycji poziomej, ponieważ zbyt duży kąt przechyłu może doprowadzić do przerw w podawaniu piany.
5. Po zakończeniu pracy lub opróżnieniu puszki z pianą, usunąć puszkę z gniazda, usunąć pozostałości piany z elementów pistoletu. W przypadku kontynuacji prac należy od razu nałożyć kolejną puszkę z pianą.

Reklamacje:

Wszelkie reklamacje będące skutkiem nieprawidłowego użytkowania i konserwacji pistoletu np.

- uszkodzone/skrzywione elementy takie jak lufa, zawór, spust,
- niedrożne elementy przepływowe w skutek utwardzenia się piany,
- uszkodzenia elementów w skutek usuwania za pomocą ostrych narzędzi,

będą uznawane jako uszkodzenia mechaniczne nie będące przedmiotem rozpatrzenia.

Bezpieczeństwo:

W trakcie prac z pianą PU należy zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednią odzież ochronną. Nigdy nie należy kierować strumienia piany w kierunku ludzi i zwierząt. Przed podjęciem prac należy zawsze zapoznać się z zaleceniami producenta piany oraz z możliwymi zagrożeniami. Puskę po pianie należy wyrzucać zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu piany.



POLYURETHANE FOAM GUN

TEFLON (PTFE COATED)

T-NB-PDPT-002

Gun operating instructions:

1. Gun checks must be carried out before the PU foam can is screwed on:
 - a. patency of the barrel outlet
 - b. patency of the valve seat and ball in the valve
 - c. cleanliness of the thread in the valve seat

If irregularities are found in the operation of the above components, cleaning should be carried out.

2. Refer to the instructions supplied by the foam manufacturer. Vigorously shake the foam as directed and then screw the can onto the gun socket. Before screwing the can on, it is recommended to lubricate the socket with petroleum jelly or synthetic grease.
If any foam leaks while screwing on, remove it immediately without allowing it to dry out.
3. Press the trigger of the gun so that the entire feed channel fills with foam. Then, using the control knob, adjust the desired spray rate.
4. When working, ensure that the gun is always working in a horizontal position, as too great an angle of tilt can lead to interruptions in foam delivery.
5. When work is completed or the foam can has been emptied, remove the can from its socket, remove foam residue from the gun components. If work continues, apply another foam can immediately.

Complaints:

All complaints resulting from improper use and maintenance of the gun e.g.

- damaged/corroded components such as barrel, valve, trigger,
- obstructed flow elements as a result of foam hardening,
- damage to components as a result of removal with sharp tools,

will be considered as mechanical damage not under consideration.

Safety:

When working with PU foam, exercise extreme caution and use appropriate protective clothing. Never direct the foam jet towards people or animals. Always read the foam manufacturer's recommendations and the possible hazards before working. Dispose of the foam can in accordance with the information on the foam packaging.